

Propiska s FULL HD mini kamerou

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

e-mail: podpora@spionazni-technika.cz

1. Popis funkcí a jejich použití

Začátek

- Propisku zapnete tím, že dlouze (cca 2 vteřiny) podržíte vrchní tlačítko. Po zapnutí se rozsvítí červená dioda, která cca po dvou vteřinách zabliká a zhasne. Po zhasnutí červené diody propiska automaticky začne nahrávat video.
- Chcete-li změnit mód propisky, tak je nejprve nutné ukončit nahrávání videa (krátkým zmáčknutím vrchního tlačítka) a propiska musí být tedy ve stand-by módu (svítí červená dioda). Nyní můžete přepínat módy.

Nahrávání videa

- Pro nahrávání stiskněte krátce vrchní tlačítko ze stand-by módu. Červená dioda 3x zabliká, zhasne a poté začne natáčet video.
- Pro zastavení nahrávání krátce stiskněte vrchní tlačítko. Tím se video uloží a rozsvítí se červená dioda. Nyní je pero ve Video stand-by módu.
- Chcete-li začít nahrávat další video, tak opět krátce stiskněte vrchní tlačítko.

Focení

- Pro focení je nutné přepnout pero do Foto módu což uděláte tím, že ze stand-by módu 2x rychle a krátce stisknete vrchní tlačítko. Nyní svítí modrá dioda.
- Pro pořízení fotografie jednou krátce zmáčkněte vrchní tlačítko. Červená dioda blikne a fotografie je pořízena. Poté se opět rozsvítí modrá dioda a pero je připraveno na pořízení další fotografie.
- Pro přeskočení zpět do video módu opět 2x rychle a krátce stiskněte vrchní tlačítko

Vypnutí pera

- Pro vypnutí pera stiskněte a přidržte vrchní tlačítko cca 2-3 vteřiny

Nastavení času:

- a. Nejprve přístroj vypněte
- b. Přístroj propojte pomocí dodávaného USB kabelu s PC
- c. Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk

- d. V kořenovém adresáři (nejvyšší úroveň) vytvořte textový soubor (pravým tlačítkem myši klikněte do volného prostoru a vyberte Nový a z následujícího menu Textový dokument, který pojmenujte „time“
- e. Vytvořený soubor otevřete a vepište do něj datum v následujícím formátu:
2012-07-19 12:25:00 Y1 (rok, měsíc, den, čas, nastavení rozlišení)

Y1 – 1080p

Y2 – 720p

Y3 – 720p60

- f. Soubor uložte a přes bezpečné odebrání hardware přístroj odpojte od PC

Pozn. Po úplném vybití propisky je nutné opět nastavit parametry (čas, rozlišení..)

Přehrávání souborů

- 1) Propisku vypněte a připojte ji do PC
- 2) Propiska se po chvíli zobrazí jako vyměnitelný disk. Pokud se tak nestane ani po cca 30s akci opakujte, příp. připojte propisku do jiného USB portu
- 3) Jakmile PC identifikuje propisku jako vyměnitelný disk, práce se soubory je shodná jako na jakémkoliv jiném Flash disku. Soubory tak můžete mazat, kopírovat, přesouvat, měnit názvy, apod.

Pozn.: Před přehráváním videa doporučujeme zkopírovat soubory na hard disk vašeho PC, při přehrávání videa přímo z propisky se záznam může sekát.

2. Upozornění

- Vždy před vypojením pera z počítače dejte nejprve BEZPEČNĚ ODEBRAT HARDWARE. Pokud to neuděláte hrozí poškození propisky
- Pro správné naformátování baterie propisku nejprve třikrát nabijte a následně úplně vybijte. Poté je již možné nabíjet ji kdykoliv
- Po úplném vybití propisky je nutné opět nastavit parametry (čas, rozlišení..)

3. Specifikace

Rozlišení videa	1920x1080px/30fps, 1280x720px/60fps
Formát fotek	JPG 2048x1536 px
Úhel záběru	65°
Světelnost	1 LUX
Video formát	MOV
Komprese	H.264
Podpora SD karet	Vestavěná paměť max 32GB
USB	2.0
Napájení	DC 5V/500mA
Kapacita baterie	380mAh
Výdrž při nahrávání	Max 60 min
Rozměry	155 x průměr 15 mm
Váha	50 g



4. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel neneseme žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: podpora@spionazni-technika.cz