

pionážní technika

Klíčenka se skrytou Full HD kamerou

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

e-mail: podpora@spionazni-technika.cz

1. Zprovoznění klíčenky

- Produkt nejprve nabijte pomocí dodávaného kabelu přímo z PC a to po dobu min. 4 hodiny

Pozn: Pro správné naformátování baterie doporučujeme před zahájením používání produkt třikrát nabít/vybit. V tomto případě nabíjejte baterii minimálně po dobu 6 hodin, nejlépe přes noc, poté produkt zapněte (např. nahrávání videa) a nechte úplně vybit.

- Zpřístupněte konektor pro nabíjení a slot pro vložení SD karty následovně:
 - o Nejprve jemným tlakem odsuňte kryt na opačné straně z pohledu tlačítek
 - o Kryt opatrně zatlačte směrem nahoru, a tímto postupem ho vyndejte



- Provedenou operací zpřístupníte konektor, který je skryt pod klíčem



- Nyní již můžete připojit kabel, či vložit mikro SD kartu
- Po nabití přístroje a vložení SD karty opět zasuněte kryt
- Micro SD kartu zasuněte opatrně do slotu pro SD kartu, konektory směrem ke straně s tlačítky až na úroveň, kdy karta zacvakne. Kartu vkládejte při vypnuté klíčenke.
- Klíčenka je nyní připravena k použití

2. Popis ovládacích tlačítek a dalších prvků klíčenky



- Tlačítko otevírání kufru - (1) ON/OFF
- Tlačítko otevření dveří - (2) Zapnutí nahrávání videa, focení
- Tlačítko uzamčení vozu - (3) Aktivace detekce pohybu, zapnutí IR přisvícení

2.1 Zapnutí/vypnutí

- Stiskněte dlouze tlačítko 1
- Zabliká modrá dioda, a poté se rozsvítí dioda červená
- Klíčenka se nyní nachází v pohotovostním módu
- Klíčenku vypnete, pokud v pohotovostním módu dlouze stisknete tlačítko 1. Led dioda zabliká modře a klíčenka se vypne

2.2 Nahrávání videa

- Pokud máte v klíčence vloženu SD kartu, můžete na ni nahrávat videa se zvukem
- Nejprve klíčenku zapněte dle bodu 2.1
- Stiskněte po dobu 2-3s tlačítko 2
- Červená dioda párkrát zabliká a klíčenka začne nahrávat video
- Nahrávaný záznam klíčenka ukládá každé 3 minuty z důvodu zamezení ztráty dat
- Nahrávání zastavíte stiskem tlačítka 1.
- Klíčenka uloží nahrané video na vloženou mikro SD kartu a přepne se do pohotovostního módu. Svítí červená dioda.

2.3 Focení

- Fotit můžete, pokud máte v klíčence vloženou SD kartu
- Klíčenku zapněte podle bodu 2.1
- Jednu fotku vytvoříte jedním krátkým stiskem tlačítka 2
- Led dioda jednou blikne a uloží příslušnou fotku

2.4 Nahrávání detekcí pohybu

- Klíčenku uveďte do pohotovostního módu dle bodu 2.1
- Následně dlouhým stiskem tlačítka 3 po dobu 2-3s aktivujte detekci pohybu
- Led dioda pětikrát blikne modře a systém je připraven na nahrávání pomocí detekce pohybu
- Pokud se následně před čočkou kamery objeví pohyb, čidlo spustí nahrávání
- Video budou opět ukládána každé tři minuty
- Mód detekce pohybu zrušíte jedním stiskem tlačítka 1, klíčenka se přepne do pohotovostního módu

Pozn: Při aktivaci detekce pohybu (zachycení pohybu) jednou blikne modrá dioda.

2.5 Mód nočního vidění

- Tento mód můžete aktivovat, pokud je aktivní nahrávání videa
- Mód aktivujte jedním krátkým stiskem tlačítka 3
- Vypnutí nočního módu proveďte opět jedním stiskem tlačítka 3

Pozn: Při aktivním módu nočního vidění slabě svítí IR dioda v přední části klíčenky (nachází se vedle čočky kamerky)

2.6 Klíčenka jako flash disk

- Pokud je vložena mikro SD karta, můžete klíčenku použít jako běžný flash disk
- Klíčenku vypněte
- Odstraňte kryt konektoru podle postupu uvedeného v článku 1 a klíčenku propojte pomocí dodávaného USB kabelu a vaším PC
- Klíčenka se zobrazí jako Vyměnitelný disk
- Nyní můžete použít všechny běžné funkce externího disku, tedy otevírání souborů, jejich přesun, mazání, kopírování apod.
- V případě, že váš PC neidentifikuje připojenou klíčenku ani po 30s, připojení opakujte nebo použijte jiný USB konektor

Pozn: Nepřehrávejte videa přímo z klíčenky, vzhledem k velkým datovým tokům, které nejsou kabel a USB konektor schopny pojmout, bude docházet k sekání videa. Nahrané soubory si nejprve uložte na váš hard disk, a teprve poté je přehrávejte.

Pokud máte váš PC vybaven čtečkou paměťových karet, můžete kartu vyjmout z klíčenky a data spravovat prostřednictvím této čtečky.

2.7 Nabíjení

- Klíčenku nabíjejte přes dodávaný kabel z PC
- Během nabíjení bliká červená dioda, pokud je baterie klíčenky nabita, dioda svítí nepřerušovaně
- Při nabíjení pomocí USB kabelu z PC nejprve připojte kabel do mini USB v klíčence, a teprve poté připojte kabel do USB konektoru ve vašem PC
- Při odpojování kabelu od PC používejte VŽDY funkci bezpečného odebrání hardware

Pozn: Doporučujeme ponechat klíčenku v nabíječce ještě 30-60 min poté, co dioda začne nepřerušovaně svítit.

2.8 Nastavení času v klíčence

Klíčenka má vestavěný časový modul, tzn., že umožňuje umístit na nahraná videa, příp. fotky záznam data a času.

- Vypnutou klíčenku nejprve připojte k PC
- Klíčenka se zobrazí jako Vyměnitelný disk
- Pravým tlačítkem myši klikněte do volného prostoru v kořenovém adresáři (nejvyšší adresář na Vyměnitelném disku) a ze zobrazeného menu vyberte Nový a následně Textový dokument
- Vytvořený textový soubor pojmenujte „time“
- Soubor time otevřete a vepište do něj datum a čas v následujícím formátu: 2013.04.09 12:00:00
- Soubor zavřete, např. kliknutím na křížek v pravém horním rohu obrazovky, a poté klikněte na tlačítko Uložit
- Přes bezpečné odebrání hardware klíčenku odpojte od PC
- Na následujícím záznamu již bude datum aktualizováno

3. Specifikace klíčenky

Formát videa	AVI
Kódování	M-JPEG
Rozlišení videa	1920x1080px
Snímkování	30 fps
Formát fotek	JPG 2560x1920
Kapacita Li-on baterie	450 mAh
Výdrž baterie	60 min
Napájení	DV-5V
Kapacita mikro SD karty	Max 16GB
Rozměry	70x35x15 mm
Váha	65g

4. Pár tipů na závěr

- Pokud je karta plná zablikají střídavě červená a modrá led diody, klíčenka uloží záznam a vypne se
- V případě, že je v klíčence slabá baterie, červená led dioda rychle bliká, poté zabliká modře a klíčenka se vypne
- Pokud klíčenka přestane reagovat na vaše pokyny, resetujte ji stiskem tlačítka reset po dobu několika sekund. Tlačítko reset se nachází na pravém boku klíčenky, vedle stříbrného pásku
- V případě, že klíčenka přestane nahrávat video, doporučujeme zformátovat paměťovou kartu
- V případě, že nebudete klíčenku delší dobu používat, nejprve dobijte baterii. Baterie při správném naformátování vydrží 150-200 cyklů s tím, že její kapacita by neměla klesnout pod 75% kapacity původní
- Klíčenka není vodotěsná, chraňte ji proto před stykem s kapalinami
- Klíčenku nepoužívejte v prašném či velmi vlhkém prostředí, stejně jako v mrazu nebo extrémně vysokých teplotách (>40C)
- Pro dosažení co nejlepší kvality záběrů klíčenku používejte při dobrých světelných podmínkách, během natáčení se snažte klíčenkou pohybovat co nejméně, zajistíte tím lepší stabilitu záběrů
- Pro čištění klíčenky použijte suchý hadřík, nepoužívejte žádné chemické prostředky
- V případě likvidace produktu ho nevhazujte do ohně ani do běžného odpadu, použijte sběrnou elektro-spotřebičů



5. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel neneseme žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: podpora@spionazni-technika.cz