

Špionážní hodinky IRW-S7

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

e-mail: podpora@spionazni-technika.cz

Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti:

Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme používat tyto hodinky hlouběji než 3 m pod hladinou, protože hrozí jejich zničení natečením vody do hodinového strojeku a kamery.

- 1) Uzávěry MIC1 a MIC2 vypadají na první pohled stejně
- 2) MIC1 má uvnitř otvor a je tudíž používán v případě, kdy chcete nahrávat zvuk. V případě, že budete nahrávat video bude díky správně umístěnému MIC1 nahráno včetně zvuku
- 3) MIC2 otvor neobsahuje, naproti tomu však obsahuje těsnění, které při správné aplikaci zabraňuje vstupu vlhkosti a prachu do hodinek. Při správné aplikaci MIC2 hodinky nenahrávají zvuk
- 4) Před použitím vždy dotáhněte oba uzávěry
- 5) Před použitím těsnícího uzávěru (MIC2) se ujistěte, že uzávěr obsahuje těsnění. V případě, že nikoliv, vyměňte těsnící uzávěr

1. Ovládací tlačítka na hodinkách



- A. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí a spuštění nahrávání videa
- B. Tlačítko pro přepínání jednotlivých módů
- C. Nastavení času
- D. USB port
- E. Mikrofon
- F. Čočka kamery

2. Nastavení funkcí

2.1 Nabíjení

Hodinky mají vestavěnou nabíjecí baterii. Baterii je možno dobíjet následovně:

- a) Propojením hodinek s PC. Otevřete konektor pro propojení s USB kabelem a připojte kabel, dodávaný s hodinkami. Následně zapojte druhou část kabelu do USB portu v PC
- b) Baterii v hodinkách můžete nabíjet také přes dodávaný USB adaptér přímo ze zásuvky

Během nabíjení svítí modrá dioda. Jakmile je baterie plně nabita, modrá dioda zhasne.

2.2 Zapnutí a vypnutí

Stiskněte a držte tlačítko A po dobu 2 s až do doby než se rozsvítí modrá dioda. Hodinky se nacházejí ve stand-by módu. Pokud chcete kdykoliv hodinky vypnout stačí podržet toto tlačítko po dobu cca 2 s.

2.3 Nahrávání Videá

Video lze spustit z režimu Stand-by (modrá dioda svítí nepřerušovaně), jedním stiskem tlačítka A. Start nahrávání videa signalizuje blikající modrá dioda, která posléze zhasne.

K zastavení nahrávání videa stiskněte 1x krátce tlačítko A. Hodinky se přepnou do Stand-By módu, (modrá dioda svítí nepřerušovaně) a současně uloží nahraný záznam.

2.4 Aktivace IR módu

Zahajte nahrávání Videá a poté stiskněte po dobu cca 4 s tlačítko B. Červená dioda zabliká a hodinky se přepnou do IR módu. Deaktivaci tohoto módu provedte krátkým stisknutím tlačítka A a hodinky se přepnou do Stand-by módu.

2.5 Focení

Hodinky uveďte do Stand-by módu (svítí nepřerušovaně modrá dioda), stiskněte jednou tlačítko B pro přepnutí do foto módu. Zabliká červená dioda. Focení provádějte jedním stiskem tlačítka A. Červená dioda po vyfocení jedné fotky jednou blikne. Do Stand-by módu se vrátíte dvojnásobným stiskem tlačítka B.

Pozn.: Během focení se snažte držet hodinky bez třesení v ruce, pro maximální kvalitu záběru.

2.6 Zapnutí aktivace hlasem

Do tohoto módu přepnete hodinky následovně. Postupujte shodně, jako byste chtěli dělat fotky, pouze namísto jednoho stisku tlačítka B, stiskněte toto tlačítko pomalu a důrazně 2x.

Rozsvítí se modrá dioda. Jakmile se ozve zvuk nebo hlas dioda zabliká a hodinky začnou nahrávat video. Opětovným stiskem tlačítka B se vrátíte do standby módu.

2.7 Propojení s PC

Hodinky nejprve vypněte a poté odšroubujte krytku konektoru D a propojte s kabelem. Následně zapojte USB konektor kabelu do PC. Po několika sekundách PC indikuje hodinky jako vyměnitelný disk.

Pozn.: Jestliže ani po 30 s neidentifikuje Váš počítač hodinky jako nový vyměnitelný disk, hodinky odpojte a připojte znovu, případně přes jiný USB port.

Zásadně nepropojte hodinky s PC během nahrávání videa .

Jakmile PC identifikuje hodinky jako Vyměnitelný disk můžete využít všechny výhody externího disku, tedy kopírování souborů, jejich změny, příp. mazání.

Pozn.: Nahrané soubory doporučujeme před jejich přehráním zkopírovat na hard disk počítače. Pokud budete záznamy přehrávat přímo na Vyměnitelném disku může se vzhledem k velkým datovým tokům stát, že přehrávaná videa se budou zasekávat.

Nikdy nemažte systémové složky na Vyměnitelném disku!

Hodinky jako web kamera:

Tyto hodinky mohou být používány i jako web kamera.

Nainstalujte příslušný driver z příloženého CD. Zapněte hodinky a propojte je s PC. Otevřete složku „ Můj Počítač “. Zde již naleznete služku Web kamera. Nyní můžete používat hodinky jako web kameru.

2.8 Nastavení času

Hodinky disponují možností zobrazení času na záznamu videa, příp. fotek. Čas pro tento účel nastavíte následovně:

- a) Hodinky vypněte a propojte je s PC
- b) V kořenovém adresáři Vyměnitelného disku klikněte pravým tlačítkem myši do volného prostoru a z nabízeného menu vyberte Nový
- c) Z nabízeného menu vyberte Textový dokument a ten pojmenujte "time"
- d) Nově vytvořený soubor otevřete a do něj uložte datum v následujícím formátu YYYY.MM.DD HH:MM:SS Y (mezi dnem a hodinou musí být mezera), například 2011-01-01 12:00:00, Y na konci značí, že se má datum na záznamech zobrazovat, pokud nechcete datum na záznamu zobrazit napište na konec příkazu místo Y písmeno N
- e) Soubor uložte a hodinky přes bezpečné odebrání hardware odpojte
- f) Při následujícím záznamu se již objeví aktualizované datum

2.9 Nastavení hodinek

Nastavování času na hodinkách probíhá zcela shodně s běžnými typy hodinek. Nastavovací tlačítko vysuňte a nařídte čas na hodinkách dle potřeby.

3. Pár tipů na závěr

- a) Jestliže je kapacita paměti plná, na cca 5 s se rozsvítí obě led diody, hodinky uloží záznam a vypnou se. Pokud chcete hodinky nadále používat pro záznamy, vymažte, příp. přesuňte nahrané soubory např. do jiného adresáře v PC
- b) Jestliže je slabá baterie obě diody zablikají, hodinky uloží záznam a vypnou se
- c) Jestliže hodinky přestanou z nějakého důvodu reagovat na vaše impulzy, stiskněte současně tlačítka A a C, tím hodinky resetujete
- d) Nepoužívejte hodinky ve vlhkých prostorách nebo ve vodě dříve než je přizpůsobíte k vodotěsnému provozu
- e) Doporučujeme pravidelně zálohovat data z paměti hodinek



4. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: podpora@spionazni-technika.cz