

Hodinky s kamerou MF-HWC08

Návod k obsluze (doplněk k originálnímu návodu)



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

e-mail: podpora@spionazni-technika.cz

Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti:

Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme používat tyto hodinky hlouběji než 3 m pod hladinou, protože hrozí jejich zničení natečením vody do hodinového strojeku a kamery.

- 1) Uzávěry MIC1 a MIC2 vypadají na první pohled stejně
- 2) MIC1 má uvnitř otvor a je tudíž používán v případě, kdy chcete nahrávat zvuk. V případě, že budete nahrávat video bude díky správně umístěnému MIC1 nahráno včetně zvuku
- 3) MIC2 otvor neobsahuje, naproti tomu však obsahuje těsnění, které při správné aplikaci zabraňuje vstupu vlhkosti a prachu do hodinek. Při správné aplikaci MIC2 hodinky nenahrávají zvuk
- 4) Před použitím vždy dotáhněte oba uzávěry
- 5) Před použitím těsnícího uzávěru (MIC2) se ujistěte, že uzávěr obsahuje těsnění. V případě, že nikoliv, vyměňte těsnící uzávěr

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Hodinky s full HD kamerou HDW-10
- Datový a napájecí kabel
- Uživatelský manuál

2. Popis produktu



3. Nabíjení

Hodinky mají vestavěnou nabíjecí baterii. Baterii je možno dobíjet následovně:

- a) Propojením hodinek s PC. Otevřete konektor pro propojení s USB kabelem a připojte kabel, dodávaný s hodinkami. Následně zapojte druhou část kabelu do USB portu v PC
- b) Baterii v hodinkách můžete nabíjet také přes dodávaný USB adaptér přímo ze zásuvky

Během nabíjení svítí červená dioda. Jakmile je baterie plně nabita, červená dioda zhasne.

4. Zapnutí a vypnutí

Stiskněte a držte tlačítko C po dobu 2 s až do doby než se rozsvítí modrá a červená diody. Po chvíli červená dioda zhasne a modrá dále svítí. Hodinky následně třikrát zablikají a automaticky začnou natáčet video. Pokud chcete kdykoliv hodinky vypnout (zatímco se nacházejí ve stand-by módu nebo v módu Video), stačí podržet po dobu cca 2 s tlačítko C. Červená dioda třikrát zabliká a hodinky se vypnou, poté co uloží nahraný záznam.

Pozn : Pokud se hodinky nacházejí po dobu 3 min ve stand-by módu bez stisku tlačítka, automaticky se vypnou.

5. Nahrávání videa

Video spustíte výše uvedeným způsobem nebo z režimu Stand-by (modrá dioda svítí nepřerušovaně) jedním stiskem tlačítka C. Start nahrávání videa signalizuje 3x blikající modrá dioda.

K zastavení nahrávání videa stiskněte dvakrát krátce tlačítko C. Hodinky se přepnou do Stand-By módu a současně uloží nahraný záznam.

6. Focení

Hodinky uveďte do Stand-by módu (svítí nepřerušovaně modrá dioda) a stiskněte jednou tlačítko A. Rozsvítí se červená dioda a hodinky vyfotí jednu fotku. Při jedné fotce dioda vždy jednou blikne.

Pozn : Během focení se snažte držet hodinky bez třesení v ruce, pro maximální kvalitu záběru.

7. Propojení s PC

Hodinky nejprve vypněte a poté odšroubujte krytku konektoru B a propojte s kabelem. Následně zapojte USB konektor kabelu do PC. Po několika sekundách PC indikuje hodinky jako vyměnitelný disk.

Pozn : Jestliže ani po 30 s neidentifikuje Váš počítač hodinky jako nový vyměnitelný disk, hodinky odpojte a připojte znovu, případně přes jiný USB port.

Zásadně nepropojte hodinky s PC během nahrávání Videá.

Jakmile PC identifikuje hodinky jako Vyměnitelný disk můžete využít všechny výhody externího disku, tedy kopírování souborů, jejich změny, příp. mazání.

Pozn : Nahrané soubory doporučujeme před jejich přehráním zkopírovat na hard disk počítače. Pokud budete záznamy přehrávat přímo na Vyměnitelném disku může se vzhledem k velkým datovým tokům stát, že přehrávaná videa se budou zasekávat.

Nikdy nemažte systémové složky na Vyměnitelném disku!

8. Nastavení času

Hodinky disponují možností zobrazení času na záznamu videa, příp. fotek. Čas pro tento účel nastavíte následovně :

- a) Hodinky vypněte a propojte je s PC
- b) V kořenovém adresáři vytvořte nový textový soubor (do volného prostoru klikněte pravým tlačítkem myši, vyberte nový a z následujícího menu Textový dokument) a pojmenujte ho „time“
- c) Soubor otevřete a napište do něj datum v následujícím formátu
2011-10-10 16:00:00
- d) Soubor uložte a přes bezpečné odebrání hardware odpojte hodinky od PC
- e) Při následujícím záznamu se již objeví aktualizované datum

9. Nastavení hodinek

Nastavování času na hodinkách probíhá zcela shodně s běžnými typy hodinek. Nastavovací tlačítko vysuňte a nařídte čas na hodinkách dle potřeby.

10. Pár tipů na závěr

- a) Jestliže je kapacita paměti plná, na cca 5 s se rozsvítí obě led diody, hodinky uloží záznam a vypnou se
- b) Jestliže je slabá baterie hodinky uloží záznam a vypnou se
- c) Jestliže hodinky přestanou z nějakého důvodu reagovat na vaše impulzy, stiskněte současně tlačítka A a C
- d) Nepoužívejte hodinky ve vlhkých prostorách nebo ve vodě dříve než je přizpůsobíte k vodotěsnému provozu
- e) Doporučujeme pravidelně zálohovat data z paměti hodinek



11. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na našem e-mailu: podpora@spionazni-technika.cz