



Karóra FULL HD rejtett kamerával

Használati útmutató:



A szállító elérhetősége:

SHX Trading s.r.o.
V Háji 15, 170 00 Praha 7

Fontos információk a berendezés vízállóságáról:

Az órák kb. 3 m mélységig megbízhatóan működnek, ha a következő utasításokat betartja. Az órát nem ajánljuk mélyebben mint 3m-rel a vízszint alatt használni, mert a víznyomás tönkretelheti a kamerát.

- 1) A MIC1 és az MIC2 takaró hasonlóan néznek ki.
- 2) Az MIC1-es takarót akkor használja, amikor hangfelvételt szeretne készíteni. Abban az esetben, ha videófelvételt is szeretne készíteni, és szeretné a hangot is rögzíteni, akkor használja a MIC1 mikrofont.
- 3) Az MIC2-es takaró használatakor a mikrofon nem működőképes. Ha megfelelően használja a MIC2-es takarót, akkor a berendezés víz és porálló lesz.
- 4) A használat előtt mindig tekerje be megfelelően a takarókat.
- 5) Használat előtt ellenőrizze, hogy a MIC2-es takaró tartalmazza-e a tömítéseket.

1. A karóra gombjainak leírása



- A. Gomb a fényképezéshez
- B. AV/USB bemenet – adatátvitel és töltés
- C. Vezérlőgomb – bekapcsolás/kikapcsolás, készenléti állapot, felvételek mentése
- D. Kamera lencséje
- E. Idő beállítására szolgáló gomb
- F. Mikrofon

2. Funkciók

2.1 Töltés

A karóra sajátölthető akkumulátorral rendelkezik, melyet a következő módon tölthet:

- a) A kikapcsolt berendezést csatlakoztassa a számítógépéhez a mellékelt USB kábel segítségével.
- b) A karóra elemeit adapter segítségével is töltheti

A töltés alatt piros fényjelzés világít. Amint a berendezés teljesen feltöltődik, a piros fényjelzés elalszik.

2.2 Bekapcsolás és kikapcsolás

Nyomja meg a C gombot körülbelül 2 másodpercig, amíg a kék és piros fényjelzések elkezdnek világítani. Ezt követően a piros fényjelzés elalszik, a kék tovább világít. Az óra háromszor felvillan és automatikusan elkezd a videófelvételt. Az óra készenléti állapotban van. Ha ki szeretné kapcsolni az órát ismételt nyomja meg a C gombot 2 másodpercig. A piros fényjelzés 3x felvillan és az óra kikapcsol és menti a felvételeket.

Megjegyzés: Ha az óra 3 percig készenléti állapotban van bármilyen gomb megnyomása nélkül, automatikusan kikapcsol.

2.3 Videófelvétel készítése

A készenléti üzemmódban a videó a C gomb megnyomásával indítható el (a kék fényjelzés folyamatosan világít). A felvétel kezdetét a kék fényjelzés 3 villanással jelzi.

A felvétel leállításához nyomja meg kétszer a C gombot. Az óra készenléti üzemmódba kapcsol, és menti a felvételt.

2.4 Fényképek készítése

A karóra legyen készenléti üzemmódban (a kék fényjelzés folyamatosan világít) kattintson az A gombra. A piros fényjelzés világít. A C gombra való kattintással készíthet képet. Egy kattintás egy kép. A fényjelzés minden képnél villan egyet.

Megjegyzés: A felvétel készítése alatt igyekezzen a készüléket mereven tartani, a legjobb eredmény eléréséhez.

2.5 Csatlakozás a számítógéphez

Kapcsolja ki a berendezést, majd a B gomb letekerését követően csatlakoztassa a berendezést a számítógéphez a mellékelt kábellel. Pár másodperc múlva a számítógép felismeri a berendezést mint pendrive.

Megjegyzés: Ha 30 másodperc elteltével a számítógép nem ismeri fel a berendezést, akkor ismételje meg a folyamatot, vagy használjon másik USB bemenetet.

Ne csatlakoztassa a berendezést videófelvetelek készítése közben a számítógéphez.

Megjegyzés: A karóra felvételeit ajánljuk a lejátszás előtt a számítógép memóriájára. Ha a felvételeket a berendezés memóriájáról játsza le akkor akadozhatnak.

2.6 Idő beállítás

A karóra lehetővé teszi a felvételeken megjeleníteni az aktuális dátumot és időt. Ezt a következő módon állíthatja be:

- Kapcsolja ki a karórát majd csatlakoztassa PC-hez
- A karóra memóriáján hozzon létre egy új Szöveges dokumentumot. Ezt az üres, fehér részre való jobb kattintást követően az "Új" majd a "Szöveges dokumentum" funkcióval hozhatja létre.
- Az újonnan létrehozott dokumentumot nevezze el "time"-ra
- Az új szöveges dokumentumot nyissa meg, majd írja bele az aktuális időt és dátumot a következő formátumban:
20. 13:26:00
- Mentse el a fájlt és távolítsa el a berendezést a számítógépről biztonságos eltávolítás funkcióval.
- A következő felvételeken megjelenik az aktuális dátum és idő.

2.7 A számlap idejének beállítása

A karóra ideje ugyanúgy állítható be mint az átlagos karórákon. Az E gomb kihúzását követően beállíthatjuk a pontos időt. A beállítás után nyomjuk vissza a gombot.

3. Tippek a használathoz

- a) Ha a memória betelt, akkor mindkét fényjelző kb. 5 másodperc hosszan villog, a felvétel elmentődik majd kikapcsol. Ha továbbra is szeretné használni a karórát, akkor csatlakoztassa azt számítógéphez és mentse le a felvételeket.
- b) Ha az akkumulátor gyenge az óra elmenti a felvételeket, majd kikapcsol.
- c) Ha az óra valamilyen okból kifolyólag ne reagál az Ön parancsaira, akkor egyidejűleg nyomja meg az A és C gombokat
- d) Ne használja a berendezést nedves és poros környezetben addig, amíg nem gondoskodott a berendezés vízállóvá tételétől.
- e) Ajánljuk az adatok rendszeres mentését.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semmilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.