

## Špionážní klíčenka BASIC

---

### Návod k obsluze



#### Hlavní výhody přístroje:

- Snadné ovládání □ Nízká pořizovací cena
- Podpora mikro SD karet do velikosti 16Gb



## **Popis funkcí a jejich použití**

### **Začátek**

- Vložte micro SD kartu do klíčenky
- Nabijte klíčenku přes počítač po dobu cca 3 hodin

### **Zapnutí / vypnutí**

- Podržte čudlík ON/OFF cca 1 vteřinu - klíčenka se aktivuje
- Podržte čudlík ON/OFF cca 1 vteřinu - klíčenka se vypne

### **Natáčení videa / fotografií**

- Zapněte klíčenku
  - Pro pořízení fotografie krátce zmáčkněte čudlík REC (oranžová dioda blikne a fotografie se pořídí)
  - Pro natáčení videa videa podržte čudlík REC cca 1 vteřinu (do doby než oranžová dioda 3x rychle blikne)
- Pro ukončení natáčení stiskněte krátce čudlík REC

### **Nastavení data a času**

- 1) Vytvořte soubor v poznámkovém bloku a pojmenujte ho TAG
- 2) Do souboru napište datum a čas v tomto formátu: 2012-12-10 15:00:00
- 3) Zkopírujte tento soubor do hlavního adresáře v klíčence
- 4) Dejte bezpečně odebrat hardware
- 5) Zapněte a vypněte klíčenku 6) Čas a datum je nyní nastaveno

## **Pár tipů na závěr**

- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, nejdříve ho plně nabijte
- Přístroj nepoužívejte ve vlhkém a prašném prostředí
- Čím je větší světelnost, tím lepší bude kvalita záběrů

Budeme rádi, pokud navštívíte naši sekci [Klíčenky s kamerou](#).

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.